

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/jonowa-sauna-do-twarzy-p-556.html>



Jonowa sauna do twarzy

Cena brutto	259,00 zł
Cena netto	210,57 zł
Cena poprzednia	279,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN-HM-FCS-100

Opis produktu

Sauna do twarzy do użytku domowego to urządzenie polecane zwłaszcza dla osób z cerą tłustą i mieszaną. Stosowanie parówek otwiera pory i pomaga pozbywać się zanieczyszczeń. Pozwala również lepiej wchłaniać się kosmetykom pielęgnacyjnym.

Urządzenie to posiada długi kabel zasilający dzięki czemu jest wygodne w stosowaniu. Do sauny dołączony jest także plastikowy pojemniczek z miarką do odmierzania poziomu wody. Przyrząd ten zaprojektowany jest w taki sposób, aby samodzielnie wyłączał się po 15 minutach nieprzerwanego stosowania. W trakcie używania należy pamiętać o tym, aby odległość twarzy od dyszy, z której wydobywa się para wynosiła min. 25 cm.

Dysza ta ma średnicę 2,5 cm i posiada możliwość regulacji stopnia jej nachylenia w zakresie 45°.

Sauna ta ma moc 260W.

Cechuje się estetycznym wyglądem i doskonale nadaje się w charakterze prezentu.

Przed użyciem należy upewnić się, że nie ma się przeciwwskazań do stosowania sauny.

Przeciwwskazania do stosowania urządzenia:

- skóra wrażliwa
- problemy z krążeniem krwi
- schorzenia ograniczające zdolność użytkownika do korzystania z przycisków sterowania
- opuchlizna, stany zapalne lub rany
- senność
- po zabiegach chirurgicznych ust i twarzy, w tym czyszczeniu dentystycznym z wykorzystaniem lokalnego znieczulenia
- wiek poniżej 14 lat

Konsultacji w lekarzem wymaga używanie urządzenia w przypadku:

- ciąży
- posiadania rozrusznika serca
- gorączki, stanu zapalnego, bólu

Instrukcja obsługi:

1. Wyjąć zbiornik wody z jonowej sauny do twarzy i odkręcić nakrętkę.

-
2. Napełnić dołączony kubek z miarką do zaznaczonego poziomu i wlać wodę do zbiornika.
 3. Zakręcić zbiornik wody przed włożeniem go z powrotem do jonowej sauny do twarzy.
 4. Przetawić końcówkę tak, aby była skierowana do twarzy. Odległość urządzenia od twarzy musi wynosić przez cały czas użytkowania min. 25 cm.
 5. Podłączyć do gniazdka.
 6. Nacisnąć przycisk zasilania; dioda LED zaświeci się na zielono - oznacza to, że funkcja jonizacji jest włączona. Aby wyłączyć funkcję jonizacji należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania - dioda LED zaświeci się na pomarańczowo.
 7. Po ok. minucie zacznie unosić się para. Powoli i łagodnie pochylić głowę przed końcówką pamiętając, żeby skóra znajdowała się w odległości min. 25 cm.
 8. Co kilka minut należy zmienić odrobinę umiejscowienie twarzy, aby sauna zadziałała równomiernie. Pozostawanie w statycznej pozycji w pobliżu parownika przez zbyt długi czas może wywołać dyskomfort i grozi oparzeniem.
 9. Po użyciu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i odsączyć nadmiar wody. Po ostudzeniu urządzenia wyczyścić je wilgotną szmatką. Jeżeli w jonowej saunie do twarzy skończy się woda lub upłynie okres 15 minut używania, urządzenie wyłączy się samoczynnie.

Cechy sauny do twarzy:

- regulowany kąt nachylenia dyszy
- wyraźnie poprawia stan skóry
- estetyczny wygląd
- łatwa w użytkowaniu
- samoczynne wyłączanie się po 15 minutach używania lub po skończeniu się wody
- pojemniczek na wodę o pojemności 100 ml
- wysokość - 22,5 cm
- szerokość - 14,5 cm
- głębokość max. - 13 cm
- średnica dyszy - 2,5 cm
- długość przewodu zasilającego - 175 cm
- moc 260W
- instrukcja w języku polskim
- gwarancja na 24 miesiące

Do każdego zamówienia wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.